IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING *KEEP AWAY FROM WATER*

DANGER - Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance, even during storage.**
3. Close supervision is necessary when the appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
11. **Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.**
12. Never block the air openings of the appliance or place on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint and other debris.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.
15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the straightening plates, as it is hot when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This flat iron is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. This unit is designed to be operated at 120 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

STRAIGHTENING BASICS

Plug the flat iron cord into any household outlet. Press ON/OFF button. Red light will blink until it reaches desired temperature setting and then becomes solid. To turn off, press ON/OFF button again until red light goes out. Never leave your flat iron on and unattended. However, should you fail to turn the unit off, it will shut itself off automatically in approximately 60 minutes.

WARNING: The flat iron's tourmaline ceramic-coated plates will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the flat iron has been turned on.

Start with a hair section that is 2 inches (5 cm) wide and no more than 1/2 inch (1.25 cm) thick. Open the iron and place a hair section between the two hot plates, close to the scalp. Trap hair between the plates by firmly squeezing the handles together. While maintaining the tension, slowly pull the iron down along the hair section toward the end. At the end of hair section, release the pressure on the handle and allow the hair to slide out. Repeat process on additional sections of hair until you achieve the hair style you desire. It may be necessary to repeat process on certain areas, depending on the texture of your hair.

Some experience is necessary when learning to use this flat iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair easily.

NOTE: Please refer to the temperature setting guide for heat settings.

Inserting/Replacing argan oil strips

Remove single strip from packet by tearing foil at tab. Strip attachment will get hot during use. Do not touch or replace strips until cool.

Slide strip holder from unit housing. Insert strip into holder by sliding strip into place. Repeat for the other side. For best results to fully engage hair during straightening, strips should be opposite one another. There are 4 strip tracks, allowing you to customize your shine. Oil-infused strips are now ready to transfer a small amount of oil during use to provide more shine and better manageability.

To replace insert strip:

To replace – slide used strip out of holder and discard.

To insert – follow instructions under Inserting/Replacing argan oil strips.

Depending upon hair type and usage pattern, strip can last up to a month if not longer. Strip should be replaced once oil is no longer transferring onto hair.

STYLING WITH THE NEW EASY-GLIDE FLOATING TOURMALINE CERAMIC-COATED PLATE

The plate of your new flat iron is designed with a little give, to "float" in your iron. This provides better contact with hair, eliminating gaps, for straighter results. The easy-glide surface is the one of the latest – and best – technological advances in hair appliances. The tourmaline ceramic provides superior even heat, penetrating hair from within for high gloss, intense shine, frizz protection, and less damage. The smooth surface creates the ultimate in healthy, shiny, silky-looking hair. You'll find that hair glides easily over the surface of the plates as you're straightening, and that it is easier to clean styling product residue, etc. off the plates after each use. The ceramic surface also helps smooth down flyaways and frizzies. As you smooth your hair, heat is evenly distributed so that the style you create has a salon-perfect, silky smooth, shiny finish. Hair also glides right through the plates after it's straightened.

And that's not all. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a Uniform Heat Recovery System to maintain the flat iron at a constant temperature.

A constant surge of power ensures that heat is continuously delivered for optimal styling results, unlike other units, which lose heat during use. It provides consistent styling power so that every strand of hair is set with the same level of heat for uniform results and a perfect finish.

USING INSTANT HEAT TEMPERATURE SETTINGS AND UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

The 455˚F high heat uniform heat recovery system provides fast, professional salon styling results at home. This flat iron features Conair's Instant Heat technology. It quickly heats up to the temperature you've selected for your hair type and is then ready to use.

Within this Instant Heat technology there are 30 temperature settings for every type of hair, from the finest to the curliest and most resistant.

Temperature Setting Guide

TEMP. CONTROL	HAIR TYPE
Low 1–8	Delicate, thin, easy-to-style hair
Medium 9–14	Average to thick or treated hair
Med-High 15–20	Thick or wavy hair
High 21–25	Hard-to-style hair
Maximum 26–30	Very resistant hair

TURNS CURLS INTO SMOOTH HAIR IN SECONDS



Before After

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO
MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO - Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.**
2. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para almacenarlo.**
3. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando esté usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. **No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
6. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
7. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Este aparato se vuelve muy caliente durante el uso. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
11. **No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté caliente o conectado.**
12. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
13. No utilice una extensión con este aparato.
14. No toque las partes calientes de este aparato. Utilice el mango y los botones o perillas.
15. El cuerpo del aparato cerca de las placas se vuelve muy caliente durante el uso. No lo toque.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 120V C.A.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

FUNDAMENTOS DEL ALISADO

Enchufe el aparato en una toma de corriente. Oprima el botón de encendido/apagado. El indicador luminoso rojo parpadeará hasta que la unidad alcance la temperatura seleccionada. Después, permanecerá encendido. Para apagar el aparato, oprima el botón de encendido/apagado.

El indicador luminoso rojo se apagará. Nunca deje el aparato desatendido después de encenderlo. Sin embargo, para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

ADVERTENCIA: Las placas se volverán extremadamente calientes en segundos. No permita que toquen la piel después de encender el aparato.

Divida el cabello en secciones de 2 pulgadas (5 cm) de ancho por ½ pulgada (1 cm) o menos de espesor. Abra las placas y coloque una sección de cabello entre ellas, cerca del cuero cabelludo. Cierre las placas. Baje la plancha lentamente hasta las puntas, manteniendo las placas bien cerradas. Suelte el cabello tras llegar a las puntas. Repita el proceso con cada sección de cabello. Según la textura del cabello, puede que sea necesario alisar algunas secciones varias veces.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y rápidamente.

NOTA: Véase la tabla a continuación para determinar qué nivel de temperatura usar, según el tipo de cabello.

Instalación de las tiras acondicionadoras:

Retire una tira del sobre de aluminio, rompiendo la lengüeta de éste. Los soportes de las tiras acondicionadoras se vuelven calientes durante el uso. Permita que enfríen antes de instalar/cambiar las tiras.

Retire el soporte desecado del aparato. Introduzca la tira en el soporte, deslizándola en éste. Instale otra tira en el lado opuesto. Para resultados óptimos, se necesario instalar tiras en lados opuestos para que éstas tengan un contacto total con el cabello durante el alisado. Su aparato cuenta con 4 puestos donde puede colocar tiras acondicionadoras, para un brillo personalizado. Las tiras acondicionadoras, impregnadas de tratamiento con aceite de argán, proporcionan más brillo y mejor manejo.

Remoción/Cambio de las tiras acondicionadoras:

Para remover una tira – deslícela fuera de su soporte y tírela.

Para cambiar una tira – siga la instrucciones más arriba.

Según el tipo de cabello y la frecuencia de uso, una tira puede durar hasta un mes o más. Cambie las tiras cuando dejen de impregnar el cabello con aceite.

PLACA FLOTANTE & REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/TURMALINA

Su nueva plancha alisadora está equipada con una placa "flotante" que asegura un mejor contacto con el cabello y produce resultados aun más lisos. Las placas están cubiertas con una capa de cerámica increíblemente suave, lo último – y lo mejor – en tecnología de aparatos de peluquería. El revestimiento de cerámica/titanio produce un calor superior, uniforme y menos dañino que pentra adentro del cabello para proporcionar un brillo intenso y ayudar a eliminar el frizz. La superficie suave deja el cabello sedoso, brillante y respalndecientemente de salud. Notará que el cabello se desliza fácilmente entre las placas y que éstas son muy fáciles de limpiar después de cada uso. La cerámica también ayuda a controlar la estática y el frizz. Distribuye el calor uniformemente durante el peinado. El resultado es un cabello liso, sedoso y brillante. Además, las placas no retienen el cabello después de alisarlo.

Y esto no es todo... Su aparato también disfruta de los mismos estándares de calidad e ingeniería que los aparatos profesionales y cuenta con un sistema de recuperación del calor.

A diferencia de otras herramientas cuya temperatura baja durante el uso, este sistema mantiene la temperatura constante, sin pérdida de calor. Cada sección de cabello está peinada usando la misma temperatura, lo que permite obtener resultados uniformes y peinados perfectos.

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO, TEMPERATURA VARIABLE & SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL CALOR

Su plancha calienta hasta 455 °F, para conseguir resultados profesionales en casa, rápidamente. Su plancha alisadora utiliza la tecnología del calentamiento instantáneo de Conair, lo que hace que alcance la temperatura seleccionada muy rápidamente.

Además, cuenta con 30 opciones de temperatura, para permitirle escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más grueso.

Guía de temperatura

AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
Bajo 1-8	Cabello delicado, fino o decol
Medio 9–14	Cabello normal a grueso o tratado
Medio-Alto 15–20	Cabello grueso u ondulado
Alto 21–25	Cabello resistente
Máximo 26–30	Cabello muy resistente

ALISADOS PERFECTOS, EN SEGUNDOS



Antes Después

GET TO KNOW YOUR TOURMALINE CERAMIC FLAT IRON

4 tracks for removable argan oil-infused strips
1¼ in. (32mm) floating tourmaline ceramic-coated plate
30 variable-setting temperature dial
Power On/Off button
Power indicator light
Auto off
Swivel line cord

BONUS
2 REMOVABLE ARGAN OIL-INFUSED STRIPS INCLUDED

Slide 1 or 2 argan oil strips into tracks on the sides of upper or lower plates.



2 Strips on Upper Plate for maximum shine



2 Strips on Same Side of Upper and Lower Plates to smooth and condition

1 Strip on Upper or Lower Plate for instant, concentrated shine

CAUTION - Replace strips only when strip tracks are cool, and not during use.

Replacement strips (ARGS2RP) can be purchased online at conair.com.

USER MAINTENANCE

Your flat iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then store in a safe, dry location, out of reach of children. Do not jerk or strain cord at plug connections. Do not wrap the line cord tightly around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace, at our option, your appliance free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your sales slip and $7.50 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

One ´n Only® Argan Oil Treatment

Ingredients (INCI): Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, C12-15 Alkyl Benzoate, Fragrance (Parfum), Argania Spinosa Kernel Oil, Yellow 11 (CI 47000), Red 17 (CI 26100).

Haircare Hotline
Call: 1-800-3-CONAIR
Or visit us on the web at:
http://www.conair.com
for info on any Conair product

Please register this product at: www.conair.com/registration

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For info on any Conair or Infiniti by Conair product, call: 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: www.conair.com/infiniti

©2013 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

Patent Pending

13PA141222 IB-12169

infiniti*PRO* by CONAIR

1¼ in. (32mm) tourmaline ceramic flat iron



Instruction & Styling Guide

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Model CS96

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALISADORA CON CERÁMICA/TURMALINA

Placa flotante de 32 mm con revestimiento de cerámica/turmalina
Soporte extraíble para tira acondicionadora impregnada de tratamiento con aceite de argán
Control de temperatura con 30 opciones
Botón de encendido/apagado
Luz de encendido
Apagado automático
Cable giratorio

GRATIS
2 TIRAS ACONDICIONADORAS IMPREGNADAS DE TRATAMIENTO CON ACEITE DE ARGÁN

Deslice 1 ó 2 tiras en los soportes ubicados en el costado de las placas inferior y superior.



2 tiras sobre la placa superior, para máximo brillo



2 tiras en el mismo lado de la placa superior y de la placa inferior, para suavizar y acondicionar

1 tira sobre la placa superior o inferior, para un brillo intenso – al instante

PRECAUCIÓN - Permita que los soportes de las tiras acondicionadoras entren antes de instalar/cambiar éstas. Nunca cambie las tiras durante el uso.

Para comprar tiras acondicionadoras de repuesto (ARGS2RP), visite www.conair.com.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchufelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regíreselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que entre y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tronee ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$7.50 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas puedan no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Tratamiento con aceite de argán One ´n Only® Argan Oil

Ingredientes (INCI): Dimeticone, Cyclopentasiloxane, Dimeticonol, C12-15 Alkyl Benzoate, Fragrance (Parfum), Argania Spinosa Kernel Oil, Yellow 11 (CI 47000), Red 17 (CI 26100).

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For info on any Conair or Infiniti by Conair product, call: 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: www.conair.com/infiniti

©2013 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

Patente en trámite

13PA141222 IB-12169

Modelo CS96



infiniti*PRO* by CONAIR

Plancha alisadora de 32 mm con cerámica/turmalina

Instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.